

ASENNUSOHJE

SICIS / The Glimmer Mosaic Collection & The Waterglass Mosaic Collection

Ennen asennustyön aloittamista tarkista että alusta on suora, puhdas ja valkoinen.

Mikäli nämä ehdot eivät täyty, oikaise alusta valkoisella kiinnityslaastilla. Levitä laasti 1,5 mm hammaslastalla ja tasoita pinta sileäksi lastan suoran reunan avulla (kuvat 1,2 ja 3).

Voit aloittaa mosaiikkien asennuksen kun laasti on kuivunut (kuva 4).

Levitä valkoinen kiinnityslaasti ensin 2 mm hammaslastalla ja tasoita laastin pinta sen jälkeen sileäksi lastan suoralla sivulla (kuva 5-9), sillä muuten laastin epätasaisuudet saattavat näkyä mosaiikin läpi.

Aseta mosaiikit tuoreen laastin pintaan paperipuoli itseesi päin, jotta voit poistaa sen myöhemmin (kuva 10-12). Aseta kaikki arkit saman suuntaisesti (tekstit samoin päin) ja huolellisesti niin, että mosaiikkien saumat osuvat arkkien reunoissa kohdikkain.

Laastin kovetuttua poista mosaiikkien pinnassa oleva liimapaperi kostuttamalla sitä haaleaan veteen kastetulla sienellä (kuva 17) ja vetämällä irronnut paperi varovasti arkin kulmasta, mosaiikin pintaa pitkin arkin vastakkaista kulmaa kohden (kuva 18).

Saunaa mosaiikit epoksisaumalaastilla. Paina saumalaasti huolellisesti mosaiikkien väleihin kumilastalla diagonaalisin vedoin (kuva 19-21).

Kun saumat ovat täynnä pese pinta välittömästi märällä sienellä hankaamalla (kuva 22) ja kiillota pintaa kuivalla rätillä kunnes kaikki laastijäämät ovat irronneet (kuva 22-23).

HUOM !

Saunaa ja puhdista pieni, korkeintaan 2 m² suuruinen alue kerrallaan valmiiksi saakka ja siirry vasta sen jälkeen seuraavaan alueeseen. Näin varmistat, että saat pestyä mosaiikkien pinnan varmasti puhtaaksi ja kiiltäväksi.





